

## Aansluiting ICY Timer-Thermostaten op stadsverwarming: Honeywell VC8010, VC8015 en VC8615

Voor de correcte werking van de ICY Timer-Thermostaten (bijvoorbeeld de Slimme Thermostaat of de ICY1845TT), moet een weerstand aangesloten worden.

De weerstand dient 680 Ohm, 2 Watt te zijn. Deze is bij de Slimme Thermostaat en de E-thermostaat standaard meegeleverd. De weerstand moet geplaatst worden over de zwarte en de blauwe draad. Het beste kunt u hier een kroonsteentje voor gebruiken, zoals in onderstaande figuren aangegeven. De positie van de draden kan per situatie verschillen, dus is het belangrijk dat u de juiste kleuren aanhoudt.

